



VERSIONE DIESEL




LEGENDA

- | | |
|--|---|
| A - Pulsanti per regolazione luminosità strumenti. | H - Orologio. |
| B - Pulsanti di comando funzioni contachilometri. | I - Pulsanti regolazione orologio. |
| C - Contachilometri (Odometro) totale e parziale. | L - Indicatori ottici. |
| D - Tachimetro. | M - Contagiri. |
| E - Indicatore livello carburante. | N - Check panel. |
| F - Termometro liquido raffreddamento motore. | O - Manometro turbo (solo per versione turbo diesel). |




VISTA POSTERIORE DEL QUADRO

VERSIONE BENZINA CON TRIP COMPUTER



LEGENDA

- | | |
|---|--|
| C - Contachilometri (Odometro) totale e parziale. | M - Contagiri. |
| D - Tachimetro. | N - Check panel. |
| E - Indicatore livello carburante. | P - Trip computer. |
| F - Termometro liquido raffreddamento motore. | Q - Pulsanti di comando del trip computer. |
| L - Indicatori ottici. | |



VISTA POSTERIORE DEL QUADRO