



БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ С ПРАВОЙ СТОРОНЫ

- Опустите перчаточный ящик и с силой потяните за него, чтобы получить доступ к предохранителям.

Предохранитель №	Номинальный ток, А	Защищаемая цепь
1	15	Очиститель заднего стекла
2	-	Свободен
3	5	ЭБУ подушки безопасности
4	10	Датчик положения рулевого колеса, диагностический разъем, датчик системы ESP, ручное управление микроклиматом, датчик сцепления, корректор фар, насос для подачи присадки в сажевый фильтр
5	30	Электропривод зеркал, двигатель стеклоподъемника передней правой двери
6	30	Питание стеклоподъемников передних дверей
7	5	Плафоны и лампа перчаточного ящика
8	20	Многофункциональный дисплей, сирена охранной сигнализации, автомагнитола, чейнджер компакт-дисков, радиотелефон, коммутационный блок прицепа (дополнительное оборудование), ЭБУ для модификации платформы с кабиной
9	10	Розетка в грузовом отсеке
10	30	Регулятор высоты задней подвески, блок подрулевых переключателей, комбинация приборов
11	15	Диагностический разъем, замок зажигания
12	15	Беспроводная гарнитура "свободные руки", ЭБУ подушки безопасности, ЭБУ системы помощи при парковке
13	5	ЭБУ двигателя, коммутационный блок прицепа
14	15	Датчик дождя, вентиляция салона, климат-контроль, комбинация приборов
15	30	Запирание/отпирание/суперблокировка дверей
16	-	Свободен
17	40	Обогреватель заднего стекла, обогреватели зеркал
17	10	Обогреватели зеркал